

CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR NTP

Sincronização de horário do servidor facial Hikvision

> Versão 1 Março de 2024



Sumário

4.	CONFIGURANDO OS SERVIDORES FACIAIS HIKVISON	13
3.2	CONFIGURANDO O FIREWALL DO WINDOWS	. 6
3.1 I	DONWLOAD E INSTALAÇÃO	. 5
3.	CONFIGURANDO O SERVIÇO NTP NO SERVIDOR KEYACESS	.4
2.	REQUISITOS	.4
1.	INTRODUÇÃO	.4

1. INTRODUÇÃO

Este guia tem como propósito detalhar os procedimentos necessários para configurar o servidor KeyAccess com o serviço NTP, permitir o tráfego na porta de comunicação no Firewall do sistema operacional Microsoft Windows e ajustar os servidores faciais da marca Hikvision para sincronização com o horário atualizado.

2. REQUISITOS

- O servidor KeyAccess requer conexão à internet.
- A empresa responsável pela integração e manutenção do sistema deve configurar o serviço NTP no servidor KeyAccess.
- É necessário habilitar a porta de comunicação 123, utilizando o protocolo UDP, no firewall do Windows.
- Por último, configurar a atualização do horário nos servidores faciais, apontando para o IP do servidor KeyAccess, definindo a porta 123 como padrão e especificando o intervalo de tempo para a atualização automática da data e hora.

3. CONFIGURANDO O SERVIÇO NTP NO SERVIDOR KEYACESS

As instruções para configurar o servidor NTP no servidor KeyAccess estão disponíveis em um vídeo na plataforma YouTube, acessível através do seguinte link: https://youtu.be/6edjml_yEdw.



3.1 Donwload e instalação

Faça o download do sistema de sincronização de horário da NTP.BR através do seguinte link: http://www.meinberg.de/english/sw/ntp.htm. Para sistemas Windows (a partir do Windows XP) com suporte a IPv6, baixe o instalador ntp-4.2.8p15a-win32-setup.exe. Após o download, execute o software, aceite os termos de uso e selecione o local de instalação do programa.

	- 🗆 X
Choose Install Location	00
Choose the folder in which to install Network Time Protocol.	
Setup will install Network Time Protocol in the following folder. To inst click Browse and select another folder. Click Next to continue.	all in a different folder,
Destination Folder	
Destination Folder C:\Program Files (x86)\VTP	Browse
Destination Folder C:\Program Files (x86)\VTP Space required: 5.0MB	B <u>r</u> owse
Destination Folder C:\Program Files (x86)\WTP Space required: 5.0MB Space available: 107.0GB	Browse
Destination Folder C:\Program Files (x86)\VTP Space required: 5.0MB Space available: 107.0GB Jullsoft Install System v2.46	B <u>r</u> owse
Destination Folder C:\Program Files (x86)\WTP Space required: 5.0MB Space available: 107.0GB Jullsoft Install System v2.46	Browse

Clique em "Next" para continuar com a instalação. Certifique-se de selecionar e instalar todos os componentes fornecidos durante o processo.

Clique em "Next" para avançar com a instalação. Na tela seguinte, selecione "Create initial configuration file with the following settings" e preencha o campo "You can specify up to 9 NTP servers..." com os nomes dos servidores NTP separados por vírgulas.

a.st1.ntp.br, b.st1.ntp.br, c.st1.ntp.br, d.st1.ntp.br, gps.ntp.br, a.ntp.br, b.ntp.br, c.ntp.br, d.st1.ntp.br, d.st1.ntp.br,



Os servidores separados por ordem são:

a.st1.ntp.br b.st1.ntp.br c.st1.ntp.br d.st1.ntp.br gps.ntp.br a.ntp.br b.ntp.br c.ntp.br

Selecione "Next" para prosseguir a instalação. Será perguntado se você deseja rever o arquivo de configuração para adicionar outras configurações. Selecione "Não".

Em seguida, clique em "Next" para continuar. Mantenha os valores de padrão nas configurações de serviço e clique em "Next".

Será pedido para criar um usuário. Preencha com os dados que desejar.

Clique em "Next" para prosseguir. Espere o serviço ser iniciado e clique em "Finish" para terminar a instalação.

3.2 Configurando o firewall do Windows

Depois de instalar e configurar a aplicação, será preciso ativar a porta 123, utilizando o protocolo UDP, no firewall do sistema operacional Microsoft Windows.

Acesse o Painel de Controle do Windows.

Selecione a opção "Sistema e Segurança".



Em seguida, clique sobre Windows Defender Firewall e selecione o item configurações avançadas.





Clique em regras de entrada e nova regra.

🔐 Windows Defender Firewall com Segurança Avançada 🥼 — 🔲 🗙					×		
Arquivo Ação Exibir Ajuda							
Pindows Defender Firewall cor	Regras de Entrada			Ações			
Regras de Entrada	Nome	Grupo	Perfil Habi	bilitado 🛛 Açi 🐴	Regras de Entrada		-
Regras de Segurança de Col	🔮 AnyDesk		Domí Sim	n Per	🐹 Nova Regra		
> 🎚 Monitoramento	🔮 AnyDesk		Domí Sim	n Per	Filtrar por Perfil		•
	🧭 AnyDesk		Público Sim	n Per	Filtrar por Estado		•
	🔮 AnyDesk		Público Sim	n Per			
	🔮 AnyDesk		Partic Sim	n Per	Filtrar por Grupo		•
	🧭 AnyDesk		Partic Sim	n Per	Exibir		•
	🕑 anydesk (1).exe	Partic Sim	n Per	Atualizar			
	🔮 anydesk (1).exe		Partic Sim	n Per	Acualizat		
	Apple Mobile Device Service		Público Sim	n Per	📑 Exportar Lista		
	🔮 eclipse.exe		Partic Sim	n Per	Ajuda		
	🔮 eclipse.exe		Partic Sim	n Per			
	🔮 eclipse.exe		Partic Sim	n Per			

Escolha porta como tipo de regra e clique em avançar.





Em protocolo e portas, selecione a opção UDP. No campo portas locais específicas, preencha o valor 123. Clique sobre avançar.

🔗 Assistente para Nova Regra de Entrada 🛛 🗙						
Protocolo e Portas						
Especifique os protocolos e as portas a que a regra se aplica.						
Etapas:						
Tipo de regra	Essa regra se aplica a TCP ou a UDP?					
Protocolo e Portas	<u>О Т</u> СР					
 Ação 	● <u>U</u> DP					
Perfil						
 Nome 	 Nome Essa regra se aplica a todas as portas locais ou a portas locais específicas? Todas as portas locais Portas locais específicas: 123 					
		Exemplo: 80, 443, 5000-5010				
		<u><</u> Voltar <u>Av</u> ançar > Cancelar				



Em ação, clique sobre permitir a conexão e em avançar.

💣 Assistente para Nova Regra de Entrada 🔰							
A	Ação						
Es	Especifique a ação executada quando uma conexão atender às condições especificadas na regra.						
Et	Etapas:						
۲	Tipo de regra	Que ação deve ser tomada quando uma conexão corresponde às condições especificadas?					
۲	Protocolo e Portas						
۲	Ação	ermitir a conexão lass inclui conexão					
۲	Perfil	-					
	Nome	 Permitir a conexão, se for segura Isso inclui conexões que foram autenticadas usando IPsec. As conexões serão protegidas por meio de uso das configurações nas regras e propriedades IPsec no nó Regra de Segurança de Conexão. Pergonalizar Bloquear a conexão 					
		<u>≤</u> Voltar A <u>v</u> ançar > Cancelar					



Mantenha as regras marcadas e acione o comando avançar.

1	😭 Assistente para Nova Regra de Entrada 🛛 🗙						
P	Perfil						
Es	Especificar os perfis aos quais essa regra se aplica.						
E	Etapas:						
۲	Tipo de regra	Quando esta regra se aplica?					
۵ ۵	Protocolo e Portas Ação	Domínio Aplica-se quando um computador está conectado ao seu domínio corporativo.					
۲	Perfil						
	Nome	 Particular Aplica-se quando um computador está conectado a um local de rede privada, como residência ou local de trabalho. Público Aplica-se quando um computador está conectado a um local de rede pública. 					
		<u><</u> Voltar <u>Av</u> ançar > Cancelar					

No campo nome, preencha as informações:

KeyAccess - NTP - Atualização de servidores faciais

Na descrição, entre com os dados:

Permite que os servidores faciais atualizem suas configurações de data e hora com base nas informações do servidor KeyAccess.



Para finalizar, clique sobre concluir.

	🔗 Assistente para Nova Regra de Entrada					
N	Nome					
E	Especificar o nome e a descrição desta regra.					
Etapas:						
۲	Tipo de regra					
۲	Protocolo e Portas					
۲	Ação					
۲	Perfil	Nome:				
۲	Nome	KeyAccess - NTP - Atualiação de servidores fáciais				
		Descrição (opcional): Permite que os servidores faciais atualizem suas configurações de data e hora com base has informações do servidor KeyAccess.				
		<u>≤</u> Voltar <u>C</u> oncluir Cancelar	r			

4. CONFIGURANDO OS SERVIDORES FACIAIS HIKVISON

No navegador, digite o IP do PAD leitor facial (servidor), preencha os campos user name e password e clique sobre o comando login.



No menu lateral clique sobre configuration. Em seguida, selecione a opção System Settings.

Na aba Time Settings entre com as informações:

- Time Zone: (GMT -03:00) Georgetown, Brasília
- Time Synchronization mode: NTP
- Server IP Address: [insira o IP do servidor KeyAccess]
- NTP Port: 123
- Interval: 5 min

Basic Information Time Settings System System Settings Device Time 2024-03-13 10:21:32 User Management Perso Time Zone (GMT-03:00) Georgetown, Brasilia ~ Network nt Search Time Synchronization mode NTP Manual Video/Audio *Server IP Address 192.168 o Image *NTP Port 123 Event *Interval 5 min 🗘 Access Control Maintenance and Security DST Intercom DST Card Settings Platform Attendance Save Security Smart Preference

2