

# Reconhecimento Facial Hikvision

Onde for instalado sistema de reconhecimento facial da Hikvision, algumas configurações mínimas são necessárias para que o sistema funcione a contento.

Iniciamos não por uma configuração mas, sim, pela instalação de um módulo faltante: **keyaccessintegration-hikvision-<VERSÃO>-x86-x64.exe**, disponibilizado em <u>https://keyaccess.elektroo.info</u>, o mesmo repositório que você já utilizou para obter os demais módulos do sistema nos capítulos anteriores. Instale executando o arquivo.

## INSTALAÇÃO DO MÓDULO DE INTEGRAÇÃO COM PAD HIKVISION

- Execute como Administrador o arquivo acima baixado. Assim como na instalação dos demais instaladores KeyAccess até agora, casoo SmartScreen do Windows informe sobre insegurança, clique em MAIS INFORMAÇÕES e, em seguida, EXECUTAR ASSIM MESMO.
- Inicie informando o arquivo de licença (o mesmo arquivo de licença da instalação do servidor; A licença **deve** contemplar a integração se, no Formulário de Solicitação de Licença do *Playbook*, foi informada a necessidade do módulo).

KeyAccess - Módulo de Integração com Facial Hikvision versão 1.0.11 - Inst	ilador — 🗆	×
Licenciamento		
Selecione o arquivo de licença.		$\langle \rangle$
Por favor, selecione o arquivo de licenciamento disponibilizado para o KeyAccess Próximo.	e então Clique em	
Localização do arquivo de licença KeyAccess:		
	Procurar	
		_
	Próximo > Can	celar

FIGURA A3-01: Solicitando o arquivo de licença (escolha o arquivo e clique em próximo)

• Mantenha as opções *default* e reinicie o servidor no final para aplicar alterações.

ReyAccess Modulo de Integração com Facial Filico	ISION VEISão 1.0.11 - INS			· ^
Selecione o Local de Destino				
Aonde o KeyAccess - Módulo de Integração com Facia	l Hikvision deve ser instal	ado?		<b>V</b>
O Instalador instalará o KeyAccess - Módulo	de Integração com Facial	Hikvision na	seguinte past	a.
Pra continuar clique em Próximo. Se você gostaria de	selecionar uma pasta dife	rente, dique	em Procurar.	
C: Program Files KeyAccess - Hikvision Integration M	odules		Procurar	
	queridos.			
Pelo menos 143,2 MBs de espaço livre em disco são re				
Pelo menos 143,2 MBs de espaço livre em disco são re				

FIGURA A3-02: Mantenha o caminho recomendado (clique em próximo)

	- 7-4				
Quais módulos de inte	gração com reconhecim	ento facial devem	ser instalados?		_ KV
Selecione os módulos (	que você deseja instala	r e Clique em Próx	imo para continu	ar.	
Módulo de Integr	ação Hikvision				

FIGURA A3-03: Mantenha selecionado (clique em próximo)

eyAccess - Modulo de Inte	graçao com Facial Hikvision	versao 1.0.11 - Instalador	
nfiguração da Conexão c	om o Broker MQTT KeyAcc	255	
Defina o host e a porta de o	omunicação com o Broker MQTT	KeyAccess.	- V
Por favor, informe o host e a corretos, e então Clique em	a porta ou mantenha os valores Próximo.	padrões caso estejam	-
Host MQTT KeyAccess:			
MARINHO-KA-W10			
Porta MQTT KeyAccess:			
1883			
		< voltar Proximo	> Cancelar

FIGURA A3-04: Mantenha o nome do servidor e a porta (clique em próximo)



FIGURA A3-05: Clique em instalar.



FIGURA A3-06: reinicie o servidor (clique em concluir)

### CONFIGURAÇÃO DO KEYACCESS COM PAD HIKVISION

Após a instalação, o KeyAccess deve ser configurado para funcionar com o pad Hikvision, através do menu Facial ► Servidores:



# FIGURA A3-07: Menu facial e seus submenus no menu principal do sistema

Conforme as imagens que seguem:

- Em servidores, configurar o tipo para Pad Hikvision
- Dar um "nome de servidor" para o Pad que identifique sua posição/bloqueio
- Entrar com os dados de login, senha e IP do pad (configuráveis no pad defina antes IP junto com o mapa de rede dos demais elementos, de forma a evitar conflito de IPs na rede; o login e senha de todos os pads pode ser o mesmo, deve ser de conhecimento somente do integrador e do responsável de manutenção do sistema do cliente e seu processo de ajuste no pad será comentado logo adiante)
- Deixar o pad **ativo** no sistema
- A opção debounce evita que, dentro da faixa de tempo estipulada, a pessoa não seja reconhecida mais de uma vez ao estar parada na frente do pad e em condição de reconhecimento (evitando, assim, interpretação errônea de desistência de acesso e, em seguida, aplicação do tempo de carência, impedindo a entrada da pessoa). Recomendamos um valor inicial de 10000 ms.
- Informar a porta de comunicação com o servidor (padrão 80)
- Informar se estará utilizando a Controladora KA (KeyAccess) para acionar e ler o bloqueio (grande maioria dos casos = Sim; em casos muito específicos, o relé do pad pode ser usado para liberação em "malha aberta" de um tipo simples de bloqueio)
- Se informado **Sim** para **Detecção de Máscara**, somente pessoas cadastradas contendo máscara serão detectadas. Por outro lado, **Não** somente detectará pessoas cadastradas sem máscara.

Gerenciar Servidor			
Home > Servidores de Reconhecimento Facial > Ge	erenciar Servidor		
		AÇÕES 🚦	
<b>Tipo de servidor</b> Tipo do servidor facial.			
PAD Hikvision			
Nome * Nome do Servidor.			
ENTRADA CATRACA 1			
Ativo Ao ativar essa opção o Servidor estará ativado.			
🕒 Sim 🔍 Não			
Configurações do Servidor			
Login * Login para acesso.	Senha * Senha para acesso.		
admin			₽ <b>₽</b>

Login * Login para acesso.	<b>Senha</b> * Senha para acesso.	
admin		
IP do Servidor * Endereço IP do Servidor.	<b>Debounce</b> * Intervalo de tempo entre capturas de imagens (em ms).	
192.168.4.44	5000	
<b>Porta 1</b> * Porta de comunicação do Servidor.	<b>Controladora KA</b> Ao ativar essa opção o Servidor utilizará a controladora KA.	
80	Sim 🔍 Não	
Detecção de máscara Ao ativar essa opção habilita a detecção de máscara.		
Sim 🔍 Não		

FIGURAS A3-08 e 09: Configuração em servidores para o pad Hikvision de reconhecimento facial (a figura 08 é continuação da página do mesmo cadastro da figura 09).

• Agora, no item **Associar Câmeras** do menu principal/facial, cadastre o Pad Hikvision como uma câmera clicando em (ADICOMAR CÁMERA)

Home > Lista de Associação de Câmeras				
Buscar por				ADICIONAR CÂMERA
Descricão	Servidor	Bloqueio	Leitor	
Hall	Koala Escritório	Recepção - Escritório	Entrada	

FIGURA A3-10: Cadastro de câmeras associadas a bloqueios e leitores

Home > Associação de Câmeras > Criar Associação	o de Câmera		
Câmeras disponíveis * Selecione a câmera.	<b>Bloqueio</b> * Selecione o bloqueio.	Leitor * Selecione um leitor.	
Não há câmeras disponíveis	Porta de vidro HALL	Entrada	
	SALVAR		

FIGURA A3-11: Associação de câmera; Escolha o Pad Hikvision como câmera, selecione o bloqueio e a leitora a qual o pad fará a vez (atuará como se fosse a mesma quando uma pessoa apresenta a face e produzirá no controle de acesso o mesmo efeito).

• Clique em salvar para concluir o cadastro.

## CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS NO PAD HIKVISION

• Acesse o menu de configurações tocando e segurando no pad. Deslize o dedo na horizontal de um lado a outro da tela e preencha o *login* e senha.

### IMPORTANTE: PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE SENHA

Alguns pads Hikvision novos vêm com uma senha desconhecida. Caso você se depare com esta situação, é

- necessário realizar o seguinte procedimento para resetar a senha:
- Conectar o pad a uma máquina com acesso à internet e Windows 10 funcional
- Baixe o SADPTOOL da Hikvision em hikvision.com/en/support/tools/desktop-tools/
- Anote o número de série e data de ativação do dispositivo, disponibilizados pelo software
- Acesse hikvision.com/pt-br/support/reset-de-senha e preencha as informações solicitadas
- Chegará no e-mail informado um arquivo .xml
- Importe o arquivo na opção FORGOT PASSWORD do SADPTOOL (aba à direita) e configure a nova senha
  - A tela principal aparece conforme abaixo. Selecione **Comun**.



FIGURA A3-12: Tela principal de configurações do pad.

• Configure a rede na tela a seguir.

<	Rede com fios		
DHCP			
Endereço IP		192.168.4.52 >	
Máscara de sub-re	ede	255.255.255.0 >	
Gateway		192.168.4.1 >	•
Servidor DNS pref	erencial	8.8.8.8 )	,
Alternar Servidor I	DNS	8.8.4.4 )	,

FIGURA A3-13: Configuração de parâmetros de rede. Ao terminar, volte ao menu anterior selecionando <

• Selecione **Dados Biométricos.** Ajuste o limiar de detecção facial da rede neural em 80% Ajustando para **80** os parâmetros **Nível de segurança de rosto 1:N** e **Nível de segurança de rosto 1:1**, conforme as 2 próximas imagens:



FIGURA A3-14: Ajustes de dados biométricos. Ajuste os parâmetros de nível de segurança e mantenha os demais ajustes padrão.



FIGURA A3-15: Configurando limiar de detecção da rede neural / nível de segurança com o qual uma face será dada como detectada de forma inequívoca pelo equipamento. **Valor recomendado inicial = 80.** Dê OK para salvar e < para voltar ao menu principal.

**OBS:** A opção **Detecção de rosto com máscara** é a mesma configurada na tela do KeyAccess como há pouco foi comentado. Alterar o parâmetro no pad é **inútil** uma vez que a configuração do KeyAccess **prevalecerá**.

• Selecione, de volta ao menu principal, a opção DCA. A tela de Definições de Controle de Acesso aparecerá conforme segue:



*FIGURA A3-16: Definições de controle de acesso. Ajuste as opções Modo de Autent. Modo e Autent. Do Leitor Modo para o valor "Rosto" conforme figura a seguir.* 



FIGURA A3-17: Nas duas telas citadas anteriormente, ajuste Método para Rosto.

• Retorne à tela principal e clique no ícone superior esquerdo para sair. O pad volta a funcionar no modo de detecção de faces.

OBS: É possível fazer essas mesmas configurações acessando-se via *browser* o pad pelo seu IP, a critério e conveniência do instalador.